

# PF LUXE

## Ondertapijt

### Leginstructie PF LUXE

- De ondervloer dient eerst schoongemaakt te worden.
- Het ondertapijt op de ondervloer plaatsen met de doekzijde naar boven.
- Het tapijt kan op de bovenzijde van het ondertapijt worden verlijmd. Dit kan alleen wanneer de naden afgeplakt worden met schilderstape en wanneer de rug van het tapijt luchtdoorlatend is.
- Bij het verlijmen van het tapijt moet het ondertapijt gefixeerd worden op de ondervloer. Wanneer deze verlijmd wordt, kan dit schade toe brengen aan de foamrug.

*Wanneer de rug van het tapijt niet luchtdoorlatend is, dan kan het water uit de lijm niet weg tussen ondertapijt en tapijt. Hierdoor zullen er blazen en bobbelen ontstaan. Deze veroorzaken een blijvende schade aan uw tapijt. Wanneer het tapijt moet worden geplaatst met ondertapijt dan kan het worden verspannen. Bij gebruik van lijm altijd het advies van uw tapijlijmleverancier opvolgen.*

### Technische gegevens PF LUXE

Materiaal doek	: wovon PP
Kleur doek	: anthraciet
Foam	: SBR
Kleur foam	: zwart
Dikte	: 5,0-5,6 mm

### Inhoud PF LUXE

Rolbreedte	: 200 cm
Rollengte	: 20 m <sup>1</sup>
Totale oppervlakte rol	: 40 m <sup>2</sup>